



Korektor w taśmie mini PaperMate 5mm x 6m



Kod towaru:
Producent:

NEWKR1

PaperMate®

Dostępność:
Cena netto:
Cena brutto:

24-48h
4.16 zł
5.12 zł

Korektor w taśmie mini PaperMate – wielka moc w małym rozmiarze

Odkryj wygodę błyskawicznych poprawek z korektorem **PaperMate Mini**. Ten niezwykle kompaktowy przybór został zaprojektowany z myślą o osobach, które cenią oszczędność miejsca w piórniku lub organizerze, nie rezygnując przy tym z najwyższej jakości. Dzięki technologii suchej taśmy możesz zapomnieć o czekaniu na wyschnięcie – poprawiasz błąd i natychmiast piszesz dalej!

Dlaczego warto wybrać korektor PaperMate Mini?

- **Kompaktowy design:** Rozmiar "mini" sprawia, że korektor zmieści się nawet w najmniejszej kieszonce plecaka czy w małym piórniku, będąc zawsze pod ręką w sytuacjach awaryjnych.
- **Natychmiastowa korekta:** Sucha taśma nie wymaga czasu schnięcia. Zaraz po nałożeniu możesz pisać po niej długopisem, piórem kulkowym czy ołówkiem.
- **Precyzyjna aplikacja:** Ergonomiczny kształt obudowy pozwala na pewny chwyt, a mechanizm ułatwia prowadzenie taśmy dokładnie po linii tekstu.
- **Solidna wydajność:** Mimo niewielkich rozmiarów zewnętrznych, w środku kryje się aż 6 metrów wytrzymałej taśmy o szerokości 5 mm, co wystarcza na setki poprawek.
- **Transparentna obudowa:** Przezroczyste elementy pozwalają na bieżąco kontrolować zużycie taśmy, dzięki czemu zawsze wiesz, kiedy zbliża się czas na nowy egzemplarz.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Szczegóły
Marka	PaperMate
Szerokość taśmy	5 mm
Długość taśmy	6 m
Typ korekcji	Sucha taśma
Rozmiar	Mini / Kieszonkowy

Zastosowanie

- **W szkole i na uczelni:** Idealny do szybkich poprawek w zeszytach i notatkach bez brudzenia kartek.
- **W biurze:** Pozwala na estetyczne korygowanie błędów w dokumentach papierowych przed ich kserowaniem.
- **W podróży:** Dzięki małym wymiarom to obowiązkowe wyposażenie każdego mobilnego biura.

Wskazówka: Korektory w taśmie typu "mini" są szczególnie polecane osobom leworęcznym – sucha formuła eliminuje ryzyko rozmazania korektora dłonią podczas dalszego pisania. Aby uzyskać idealnie gładką linię, dociskaj końcówkę pod kątem około 45° do kartki!